

Das Kommunikationssystem nach Maß



Clever Communications



EXTERN

INTERN

HOME

1 a/b-Port
max. 1 S₀-Port
max. 2 VoIP-Kan.



COMpact 3000 analog

max. 6 a/b-Ports
max. 1 S₀/U_{P0}-Port
max. 2 VoIP-Kan.

ERWEITERBAR Empfohlene Teilnehmer

8

max. 2 S₀-Ports
max. 2 VoIP-Kan.



COMpact 3000 ISDN

max. 6 a/b-Ports
max. 1 S₀/U_{P0}-Port
max. 2 VoIP-Kan.

ERWEITERBAR Empfohlene Teilnehmer

8

max. 1 S₀-Port
max. 4 VoIP-Kan.



COMpact 3000 VoIP

max. 6 a/b-Ports
max. 1 S₀/U_{P0}-Port
max. 4 VoIP-Kan.

ERWEITERBAR Empfohlene Teilnehmer

10

SMALL OFFICE

max. 3 S₀-Ports
max. 4 a/b-Ports
max. 8 VoIP-Kan.
▶ max. 10 Amtkanäle



COMpact 4000

max. 8 a/b-Ports
max. 6 S₀/U_{P0}-Ports
max. 8 VoIP-Kan.
max. 8 Türports – analog/VoIP

ERWEITERBAR Empfohlene Teilnehmer

16

max. 3 S₀-Ports
max. 6 a/b-Ports
max. 14 VoIP-Kan.
▶ max. 14 Amtkanäle



COMpact 5000/5000R

max. 16 a/b-Ports
max. 10 S₀/U_{P0}-Ports
max. 16 VoIP-Kan.
max. 8 Türports – analog/VoIP

VOLLMODULAR Empfohlene Teilnehmer

32

BUSINESS

max. 16 S₀-Ports oder 1 S_{2M}-Port + 4 S₀-Ports
max. 38 VoIP-Kan.
▶ max. 38 Amtkanäle



COMmander 6000/6000R

max. 32 a/b-Ports
max. 32 U_{P0}-Ports
max. 8 Türports – analog/VoIP/FTZ

VOLLMODULAR Empfohlene Teilnehmer

64

max. 16 S₀-Ports oder 1 S_{2M}-Port + 4 S₀-Ports
max. 38 VoIP-Kan.
▶ max. 38 Amtkanäle



COMmander 6000RX (auch 6000R mit Xtension)

max. 64 a/b-Ports
max. 72 U_{P0}-Ports
max. 8 Türports – analog/VoIP/FTZ

VOLLMODULAR Empfohlene Teilnehmer

112

Zur besseren Orientierung finden Sie hier die Anschluss- und Ausbaumöglichkeiten für sämtliche Auerswald Telefonanlagen – von der kleinen, erweiterungsfähigen TK-Anlage bis zum vollmodularen ITK-Server für mittelständische Unternehmen. Die prominente Ziffer gibt als wichtigsten Anhaltspunkt jeweils die empfohlene Teilnehmerzahl bei Vollausbau an.

Bitte beachten Sie:

- Die als erweiterbar markierten COMpact-Anlagen können über ihren Auslieferungsumfang hinaus mit zusätzlichen Modulen ausgestattet werden.
- Der Ausbauzustand der vollmodularen Systeme wird ausschließlich durch die Modulausstattung bestimmt.
- Die Angabe „Empfohlene Teilnehmer“ versteht sich als optimale Teilnehmerzahl bei Vollausbau; dabei sind pro S₀-Port 2 Teilnehmer vorgesehen.
- Die Angabe „max.“ vor der Anzahl der Ports weist auf die mögliche Ausbaustufe nach Erweiterung mit entsprechenden Modulen hin.
- Bei der Kombination von ISDN-, Analog- und VoIP-Amtports gilt es die Anzahl der maximal möglichen Amtkanäle zu beachten (COMpact 4000/5000/5000R, COMmander 6000/6000R/6000RX).

www.auerswald.de

Dazu die passenden Telefone, z. B.:



COMfortel® 1200



COMfortel® 1400 IP



COMfortel® 2600



COMfortel® 3200



COMfortel® 3500